


## Водосточная система и её элементы



## Инструкция по монтажу

## Водосточной системы

Варианты цветов:

коричневый



белый



### Подготовка к монтажу

Необходимые инструменты при монтаже водосточной системы:



Для нарезки аксессуаров водосточной системы **Вы** можете использовать **ножовку** или **пилу с мелким зубом**. Для ровного спила воспользуйтесь **стуслом**. **Рулетка, карандаш, уровень, строительная нить** помогут Вам в разметке для монтажа будущей водосточной системы, а для крепления кронштейнов воспользуйтесь **отверткой, дрелью или шуруповертом**.

**Внимание:** Для сгибания металлических кронштейнов требуется гибочное устройство.

#### Выбор места для сливной трубы

Необходимо определиться, где будет располагаться сливная труба и воронка. При выборе руководствуйтесь месторасположением стоек каркаса или бруска обрешетки.

**Монтаж делится на четыре основных этапа:**

- 1 Разметка:** на противоположной стороне фронтона пометьте место для желоба с заглушкой. С помощью строительной нити обозначьте уровень, по которому будет устанавливаться желоб и разметьте точки монтажа пластикового кронштейна (с шагом не более 600 мм). Металлические кронштейны загибаются при помощи гибочной машинки. **Необходимо помнить, что воронка крепится с двух сторон!**

- 2 Монтаж кронштейнов:** металлические кронштейны монтируются на стропильную систему по нисходящей, соблюдая угол наклона; пластиковый же кронштейн монтируется по разметке на лобовую доску.

- 3 Монтаж желоба:** первым в заранее выбранном месте монтируется воронка, затем последовательно устанавливаются желоба. Края желобов следует закрыть заглушками.

- 4 Монтаж водослива:** Подготовьте необходимую длину сливной труб для установки, по уровню (отвесу) зафиксируйте крепления для сливной трубы на стене, зафиксируйте сливную трубу. Установите завершающее колено (67 градусов), его необходимо направить в сторону от дома.

#### Технические заметки

Очень важно обеспечить угол наклона желоба в сторону воронки, достаточно 0,5-3 градусов для того, чтобы обеспечить ток воды (рис.1).





рис.1  
Угол наклона желоба.

Желоб монтируется так, чтобы свес крыши выходил над ним на 1/3-1/2 расстояния желоба (рис.2).

рис.2  
Монтаж желоба.



Следует обеспечить герметизацию системы, убедитесь в том, что все стыки установлены, сомкнуты до упора и установлены все заглушки.

#### Обслуживание водосточной системы Nordside

Водосточную систему Nordside следует периодически осматривать и очищать от пыли и листьев. Для очистки системы с наружной стороны используйте мягкую ткань и моющие средства без содержания растворителей и абразивов. Изнутри водосточную систему можно очистить с помощью шланга и щетки с мягким ворсом для очистки желобов.

### Удачного монтажа!

## ваш дилер

Узнайте о других продуктах под **TM Nordside** на сайте [www.nordside.ru](http://www.nordside.ru)